

Système de chloration automatique des AEV

Instruction d'utilisation de la pompe doseuse

1. Préparation de la solution du chlore

- Laver les mains
- Mettre 75 litres d'eau propre dans un bac de 100 litres soit 2/3 du bac rempli

Note

L'eau doit dépasser légèrement l'ellipse de l'agitateur pour fonctionner correctement



2. Mise en marche du coffret

- Tourner le bouton rouge pour que la lampe témoin blanche du coffret s'allume

Note

Si la lampe témoin blanche est allumée, il y a du courant




3. Mise en marche de l'agitateur

- Tourner l'interrupteur qui se trouve à droite du grand bouton

Note

- Si la lampe témoin est verte l'agitateur fonctionne bien
- Attention, si la lampe témoin devient rouge il y a un problème



4. Introduction du chlore

- Introduire le chlore dans le bac selon la dose calculée avec l'agitateur tournant

Note

Verser doucement afin de faciliter la dissolution du chlore

