

Système de chloration automatique des AEV

Instruction d'utilisation de la pompe doseuse

5. Complément de l'eau du bac

- Laisser agiter et compléter l'eau jusqu'au trop plein du bac




6. Fermeture du bocal et agitation continue

- Fermer le bocal
- Continuer l'agitation pendant environ 45 minutes



7. Démarrage de la pompe doseuse

- Arrêter l'agitateur
- 20 minutes après mettre la pompe doseuse en marche



8. Démarrage de la pompe immergée

- Mettre la pompe immergée en marche
- Faire mention dans le journal d'exploitation

Note

vider le bac tous les 3 jours pour ne pas laisser trainer les dépôts de chlore et avoir toujours le bac propre pour la préparation d'une nouvelle solution.

